
Outdoor air
Exhau air
Supp air
FG1
FG2
FG3
M
T
B3
PF
dP1
dP
V2
+dP
-dP
PR
P
B13
B14
PF
dP2
V1
B2
DHCW
S1
TG1
B5
B1
RG1
Power supply
QS1
VP