
V2 SECTION
RT SECTION
V1 SECTION
RT
PF
V2
Exhau
air
Outdoor
air
FG2
M
B4
T
+dP
-dP
PF
-dP
+dP
T
B2
HCW
V1
Supp
air
FG1
M
B3
T
+dP
-dP
-dP
+dP
B1
T
M1
M
DK2
DK1
S1
B5
T
PD1
TG1
M
RG3
DK3
RG2
RG1
Power supply
QS1
VP